

Montagetipps

Verwenden Sie Holzleim z.B. Ponal Classic

1. Colorieren Sie die Teile nach Wunsch mit Farbe.
2. Setzen Sie zunächst in die beiden Seitenteile Nr. 5 jeweils die Seitenwände 6 und 6a nach Belieben oder lassen Sie eine Seite auch offen. Kleben Sie zusätzlich die kleinen Dreiecke in die oberen Ecken und kleben Sie die Fensterrahmen Nr. 9 auf.
3. Nehmen Sie die Bodenplatte Nr. 1 zu Hand und stecken Sie die beiden Seitenelemente Nr. 5 in die Aussparungen.
4. Setzen Sie jetzt den Rahmen Nr. 4 an die Rückseite des Lokschuppens.
5. Stecken Sie jetzt den Rahmen Nr. 3 in der Mitte in die vorge-sehene Führung der Seitenwände Nr. 5.
6. Platzieren Sie nun den Rahmen Nr. 2 direkt an der Vorderseite des Lokschuppens und verleimen Sie die Teile gut mit der Bodenplatte und den Seitenwänden.
7. Stecken Sie nun die Dachplatte Nr. 7 auf einer Seite in die Zapfen und verleimen Sie diese.
8. Anschließend stecken Sie die Dachplatte Nr. 8 auf und wiederholen den Vorgang auf der anderen Seite.
9. Montieren Sie nun mit etwas Kleber die 7 Holzleisten sowohl als Dachfirst als auch seitlich als Oberlichter.
10. Nach Wunsch kleben Sie nun auf das Dach noch graue Wellpappstreifen und gestalten damit die Wellblechoptik des Lokschuppens ;-)

VIEL SPASS!

Sehen Sie sich auch die Bastelanleitung an:

<https://youtu.be/mk7qp6o59tU>



Vorsicht! Nicht geeignet für Kleinkinder. Kleinteile können verschluckt werden.

